



77026 + 77021 1/4

THE-BATH-SHOP.COM

Version 28.01.26

REGENT Spülkasten hoch
REGENT Réservoir haut position
REGENT High level cistern








77026 + 77021 2/4

THE-BATH-SHOP.COM

Version 28.01.26

REGENT Spülkasten hoch
REGENT Réservoir haut position
REGENT High level cistern



Silikonpuffer anbringen

Montez les protections en silicone

Mount the silicone protections


1

Innengarnitur montieren

Montez l‘intérieur

Mount the interior parts

2



3

Hebeglocke mit Kette bis zum Anschlag hochheben, gleichzeitig Ziehgriff (A) nach unten ziehen. Haken (B) einhängen.

WICHTIG: Wenn auf der Kette Spannung ist, reisst sie. Einstellen in dem der Haken weiter oben/unten an der Kette eingehängt wird.

Montez la cloche de levage à la butée, au même temps lever le bras du méchanisme (A) à la butée. Accrochez le chrochet au bras (B).

IMPORTANT: Si la chaînette est sous tension elle casse. Réglez ça avec la position du crochet dans la chaînette.

Lift the flush valve until it hits the stop,at the same time pull the arm (A) until it hits the stop. Then fasten the hook (B).

IMPORTANT: If there is tension on the chain, it will break.
Adjust by moving the hook up or down on the chain.




77026 + 77021 3/4


THE-BATH-SHOP.COM

Version 28.01.26

REGENT Spülkasten hoch
REGENT Réservoir haut position
REGENT High level cistern



4



5



Kette ersetzen

Remplacer la chaînette

Replacement of the chain

